

# HMJテンカンキA

## 取扱説明書

このたびは、「HMJテンカンキA」をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

- ・ご使用にあたりましては、この「取扱説明書」をよくお読みください。
- ・お読みになったあとも、本商品のそばなどいつも手元においてお使いください。

**添付品** 本品には、次のものが添付されています。ご使用になる前に必ず確認してください。

- ・取扱説明書
- ・取付用品（木ネジ2本、両面テープ1枚）
- ・取付用型紙

## 必ずお読みください

- ・この取扱説明書には、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防止、本商品を安全にお使いいただくために、守っていただきたい事項を示しています。
- ・その表示と図記号の意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。

### 本書中のマーク説明

**注意**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

**お願い**

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本商品の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止をまねく内容および利用できない機能などの内容を示しています。

### 注意


- ・本商品を絶対に分解・改造しないでください。火災・感電の原因となることがあります。

### お願い


- ・電話機用ジャックを使用しない場合はジャックカバーを付けておいてください。異物が入ると故障の原因となることがあります。
- ・暖房設備の近くや直射日光のあたる場所、湿気の多い場所でのご使用は避けてください。

## 1 本商品の機能

1. 本商品は1つの回線で2台の電話機を切替えて使用できます。
2. 局線及び電話機への接続はモジュラージャック（以下ジャックという）により接続できます。




## 2 各部の名称




## 3 接続方法

1. 局線及び電話機は下図のように接続してください。ジャックを使用しないで接続する場合は工事担任者の資格を必要とします。購入先でご相談ください。



2. ジャック、モジュラーローゼットにはプラグを図のように接続します。



## 4 使用方法

1. スライドスイッチに設定した電話機で発信、着信できます。（設定していない電話機ではご利用できません）
2. 通話時の転送は他の電話機の送受器を上げてからスライドスイッチの切替えを行ってください。



## 5 取付方法

1. 取付場所を決め型紙をあてます。
2. 表示位置に木ネジを取付けます。この場合2mm程度頭を残します。
3. 取付穴に木ネジの頭を入れて下にスライドさせて取付けてください。
4. 木ネジを使用できない場合は添付の両面テープで取付けてください。

